

■各部分の名称



【付属品】本体・USBケーブル・ACアダプター・イヤホン・AVケーブル・取扱説明書／保証書  
※製品のデザインや仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

製品保証書

■ 製品番号 NCV02170121-A0

ボイスレコーダー型ビデオカメラ(SECURE PRO) SP - 1002	
お買い上げ日 (商品到着日)	
※お名前 ご芳名	様
ご住所	〒
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間(製品到着日より) <b>1 カ月</b>

この製品保証書は14ページの保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。  
購入日と購入店が照明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

株式会社ダイク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6  
サポートメール: support@daitoku.p.co.jp  
ドライバ、設定ツールその他 小型カメラのサポートページ  
http://www.takumi-brand.com/ 「匠ブランド」で検索

■充電



【ACアダプタを使用する場合】  
付属のUSBケーブルを本体、ACアダプタに差し、コンセントにつなぎます。[ステータスランプ]が赤点灯し、充電を開始します。点灯が消えたら充電は完了です。



【パソコンに接続する場合】  
付属のUSBケーブルを本体、パソコンにつなぎます。[ステータスランプ]が赤点灯し、充電を開始します。点灯が消えたら充電は完了です。

■リセット

動作に不具合が起きた場合は、[リセットボタン]の小さな穴にクリップ等の細い棒を手ごたえがあるまで差し込んでください。

■電源 ON / OFF



【電源ON】  
[PLAY] ボタンを3秒程度長押しすると[ステータスランプ]が赤点灯、電源がONになり、スタンバイモードになります。

【電源OFF】  
[PLAY] ボタンを3秒程度長押しすると[ステータスランプ]が消え、電源がOFFになります。

【オートオフ】  
何もしない状態が約1分続くと自動的に電源がOFFになります。

■録画



【録画】  
スタンバイモード時に[モード]を↓にして[PLAY] ボタンを1回押すと[ステータスランプ]が青色に点滅し、録画を開始します。

【録画停止】  
再度[PLAY] ボタンを1回押すと録画を停止します。  
[ステータスランプ]が赤点灯にかわり、スタンバイモードになります。

※連続録画した場合、ファイルは30分ごとに保存されます。

■写真撮影



【写真撮影】  
スタンバイモード時に[モード]を↓にして[VOL+] ボタンを1回押すと[ステータスランプ]が青色に1回点滅し、写真を1枚撮影・保存をします。

■動体検知録画



【動体検知録画】  
スタンバイモード時に[モード]を↑にして[PLAY] ボタンを1回押すと[ステータスランプ]が青色に点滅し、録画を開始します。  
※ウルトラメモリーセーブ  
動くものがない場合は約10秒ごとに1フレームのみ撮影。データ容量を節約できます。  
動くものがあれば通常録画を開始します。

【録画停止】  
再度[PLAY] ボタンを1回押すと録画を停止します。  
[ステータスランプ]が赤点灯にかわり、スタンバイモードになります。

■連続写真撮影



【連続写真撮影】  
スタンバイモード時に[モード]を↑にして[VOL+] ボタンを1回押すと[ステータスランプ]が青色に3回点滅し、写真を3枚撮影・保存をします。  
[VOL+] ボタンを1回押すたびに写真を3枚撮影・保存をします。

## ■音声録音

07



### 【音声録音】

スタンバイモード時に[モード]を↓にして[VOL-]ボタンを1回押すと[ステータスランプ]が青色に点灯し、録音を開始します。

### 【音声録音停止】

再度[VOL-]ボタンを1回押すと録音を停止します。

[ステータスランプ]が赤点灯にかわり、スタンバイモードになります。

※連続録音した場合、ファイルは60分ごとに保存されます。

## ■パソコンの接続／音楽ファイル(WVA)の移動 ／WEBカメラ

9



### 【パソコンの接続】

電源がOFFの状態ではUSBケーブルを端子に差し込みパソコンに接続します。「リムーバブルディスク」としてパソコンに認識されます。

### 【音楽ファイルの移動】

WVA 音楽ファイルを「リムーバブルディスク」→「MUSIC」フォルダに入れます。パソコンから取り外します。

【WEBカメラ】※WEBカメラアプリケーションはご自分で用意してください。  
電源がOFFの状態ではUSBケーブルを端子に差し込み[VOL+]ボタンを押しながらパソコンに接続すると[ステータスランプ]は赤・青色同時点灯し、WEBカメラモードになります。  
WEBカメラアプリケーションを起動すると、本製品がWEBカメラとして認識されます。

## ■音声検知録音

08



### 【音声検知録音】

スタンバイモード時に[モード]を↑にして[VOL+]ボタンを1回押すと[ステータスランプ]が青色に点灯し、録音を開始します。

※周囲が無音または小さい音の場合は約3秒後に録音を停止します。

周囲の音がある程度大きくなると録音を再開します。

### 【音声検知録音停止】

再度[VOL-]ボタンを1回押すと録音を停止します。

[ステータスランプ]が赤点灯にかわり、スタンバイモードになります。

## ■イヤホン接続

10



### 【イヤホン接続】

スタンバイモード時に[モード]を↓にしてイヤホンをジャックに差し込むと、準備完了です。

※イヤホンを抜くとスタンバイモードに戻ります。

## ■音声・音楽再生

※音楽はあらかじめパソコンから音楽ファイル(WAV形式)を移動します。

11



### 【音声・音楽再生】

イヤホンを接続し[PLAY]ボタンを押すと[ステータスランプ]が青色に点滅し、録音ファイルの再生を始めます。

再度[PLAY]ボタンを押すとポーズ状態になり、[ステータスランプ]が青色に点灯します。

ポーズ中に[VOL+]または[VOL-]ボタンを押すと、音声/音楽ファイルを切り替えます。

再生中に[VOL+]ボタンを短押しするとボリュームが大きくなり、長押しすると前のファイルに戻ります。

再生中に[VOL-]ボタンを短押しするとボリュームが小さくなり、長押しすると次のファイルに進みます。

※イヤホンを抜くとスタンバイモードに戻ります。

## ■製品スペック／注意事項

13

色	グロッシュブラック	動画解像度	1280×720px
写真解像度	1600×1200px	録音・音質	176kbps
視野角：水平	動画：約40° 写真：約50°	※視野角は実測による。	
動画フォーマット	AVI	動画圧縮形式	M-JPEG
フレーム数	30FPS※動きの遅いシーンでは1FPSに低下	メモリ	内蔵8GB microSDカード対応(最大16GB)
重量	約25g	本体サイズ	約28×74.5×13mm(W×H×D)
充電方法	USB接続／ACアダプター	充電時間	約2～3時間
連続動作時間	録音：約150分(最大30分) / 約3.5GBのAVIファイルが複数作成されます		
	録音：約11時間(最大1時間) / 約350MBのWAVファイルが複数作成されます		
	※時間・消費容量は目安です。被写体・風景の色や動きなど、ご使用環境により数値は変わります。 ※時間は新品状態での実測値です。		
対応OS	Windows XP/Vista/Windows7/Windows8(64bit 版含む)		
電源	リチウムイオン電池	防水機能	なし

### 【注意事項】

- ※本製品で記録したファイルの再生や移動・削除・設定等にはパソコンが必要です。
- ※中国からの輸入品につき、製品・箱等に多少の汚れ・キズがある場合があります。ご了承ください。著しい破損や初期不良については保証期間内に限り、交換させていただきます。
- ※記載している連続動作時間は新品状態での実測に基づく参考値です。新品状態でも使用する環境温度や状況などにより変化しますので、この数値を保証するものではありません。新品状態でフル充電直後の連続使用時間が参考値の80%以上であれば正常とみなします。充電機の仕様、使用頻度、経年劣化でこの数値は下がります。
- ※本製品は非防水です。雨天や水中撮影は故障の原因になります。
- ※バッテリー容量が少なくなると動作が不安定になります。動画や音声にノイズ音が混入する場合があります。
- ※中国からの輸入品につき、製品箱等に多少の汚れ・キズがある場合がございます。製品自体の破損や初期不良については保証期間内に限り、交換させていただきます。
- ※本製品は精密機器です。取扱いは十分ご注意ください。

## ■時刻設定(各記録ファイルの日時設定です。)

12

簡単に時刻設定ができるツールを下記 URL のサポートページよりダウンロードできます。

<http://www.takumi-brand.com/> の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。  
(使用方法は同じ場所にあるPDFマニュアルをお読みください)

設定後、カメラ本体をパソコンから取り外し、電源OFF→再度電源ONで設定完了です。

※本製品の画像は日時が表示されません。記録日時は「ファイル名」として記載されます。

### 【保証規約】

14

#### 【1】初期不良期間及び保証期間について

- 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より1ヵ月間または「交換・修理品の到着より7日間」のいずれか長い方となります。
- 初期不良対応は、製品本体不良・付属品不良となります。
- 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせていただきます。
- 製品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての製品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります)

#### 【2】保証適用除外事項について

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改ざんされた場合。保証受付の際に提示できなかった場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 誤差・転写・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。
- 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、過度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に対し出納、自己で修正を試みる他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不良が発生の原因が、火災、地震、風水害、雷害、その他の天災地災、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 「防水機能のご使用上の注意」を厳守されないで使用方法で浸水された場合。

#### 【3】免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリー又は(micro-SD)内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の帰属に関わらず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元は一切の責を負いません。
- 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれらに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。