


1) カメラ本体をパソコンに接続します。



2) "コンピューター" または "PC" を見て、接続されているカメラ (リムーバブルディスク) の
ドライブレターの文字を確認します。 例：F


※ドライブレターはパソコンの使用環境により変わります。



3) TimeSet_FinalCam.vbs をダブルクリックして起動します。※「セキュリティの警告」が表示されますが、そのまま「開く」を押します。



4) 先ほどのドライブレターを入力します。
(大文字・小文字どちらでも入力できます)
例：f

「OK」を押します。



5) 画像への表示・非表示を選びます。

6) 設定ファイルが作成されるので、「OK」を押します。



6) パソコンからカメラを取り外します。カメラの電源をオンにします。→設定が反映されます。 **7) へ続きます。**